



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب‌یابی مکانیکی خودرویی

ریپ زدن خودرو در حال حرکت

مشکل:

ریپ زدن خودرو در حال حرکت

علل احتمالی:

- مشکل در سیستم جرقه یا سوخت رسانی (وجود مشکل در قسمت شمع/وایر/کوئل - کثیفی انژکتور-ضعف، رسوب یا ایراد در پمپ بنزین یا مسیرهای جابجایی سوخت - وجود آب در بنزین و بی‌کیفیت بودن بنزین و ...)
- غلط بودن فیلر سوپاپ‌ها
- زیاد بودن فاصله اسبک‌ها و سوپاپ‌ها
- سوختن سوپاپ‌ها و واشر سرسیلندر