



نکات
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

استارت نخوردن و روشن نشدن خودرو

مشکل:

خودرو روشن نمی شود (استارت هم نمی خورد)

علل احتمالی:

- باتری خوابیده یا ضعیف شده است
- اتصالات ضعیف در پایانه های باتری (خوردگی یا رسوبات روی سرباتری)
- تنظیم نبودن یا خرابی سوئیچ کلاچ (اگر در حال استارت زدن باشید و پس از چرخاندن کلید چراغ های پشت آمپر روشن نشدند احتمالاً مشکلی در رابطه با سوئیچ احتراق، سوئیچ کلاچ یا سوئیچ پارک در خودروهای گیربکس اتومات، سلونوئید، سیم پیچ استوانه ای برای ایجاد میدان مغناطیسی، استارت ماشین و یا ایرادی در سیم کشی های مربوط به چرخه استارت خوردن خودرو وجود دارد. برای استارت خوردن پدال کلاچ باید فشرده یا اینکه گیربکس خودرو در حالت پارک قرار داده شود؛ بنابراین اگر سوئیچ مربوطه به خوبی تنظیم نشده باشد خودرو روشن نمی شود).

- ارور در سیستم های امنیتی (عدم همخوانی کد سوئیچ و کد ایموبیلایزر با ترانسپوندر)

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar_khodro

شماره
نکارخودرو