



جمعه: موضوع آزاد

روشن شدن چراغ هشدار روغن موتور

روشن شدن ناگهانی چراغ هشدار روغن ناشی از کاهش فشار مدار روغن کاری می باشد که دلیل آن عدم عملکرد صحیح پمپ روغن و خرابی سنسور یا فشنگی روغن می باشد. ولی چنانچه به تدریج و در درازمدت چراغ هشدار روغن روشن شود.

این عیب ناشی از سایش بیش از حد یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ و میل سوپاپ و یاتاقان های میل بادامک می باشد که باعث می شود لقی بین محورهای میل لنگ و میل سوپاپ و یاتاقان های آنها زیاد شده و روغن بدون هیچ مقاومتی از فاصله بین محور و یاتاقان ها خارج شده و باعث ایجاد افت فشار مدار روغن کاری شود.

از آنجایی که عمل سایش محورها و یاتاقان ها به مرور شکل می گیرد، این نوع کاهش فشار نیز به تدریج رخ می دهد.