



نکات
کاربردی

سه شنبه: آشنایی با اجزاء مکانیکی خودرو

سوئیچ چراغ ترمز

همانطور که از نامش پیدا است، این قطعه در مواقعی که راننده پدال ترمز را می‌فشارد اقدام به روشن کردن چراغ‌های ترمز می‌کند. این قطعه در اکثر خودروها در انتهای اهرم پدال ترمز قرار دارد اما در بعضی خودروها مانند سیتروئن، زانتیا، این قطعه درست روی پدال و زیر پای راننده نصب شده است.

اگر چراغ‌های ترمز خودرو از کار افتاده باشند و لامپ‌ها نیز سالم باشند به احتمال زیاد این سوئیچ را باید تعویض کنید.