

نکات کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو (گیربکس ABS، فرمان برقی، Airbag و ...)

روشن ماندن چراغ اخطار ایربگ

دلایل روشن ماندن چراغ اخطار ایربگ:

- دشارژ بودن باتری (پایین بودن ولتاژ)
- ایراد داخلی ECU
- ایراد چراغ اخطار ایربگ بر روی نشانگر
- اتصال نامناسب کانکتور ECU
- فیوز ECU قطع یا سوخته است
- اتصال نامناسب سیم بدنه (شل یا قطع بودن اتصال بدنه)
- ایراد مدار ایربگ