



نکات  
کاربردی

## یکشنبه: ایموبیلایزر

### وضعیت سیستم ایموبیلایزر

بر حسب مدل خودرو و مشخصات قطعات، وضعیت سیستم ایموبیلایزر توسط یک چراغ قرمز رنگ و

بصورت زیر نمایش داده می شود:

– چشمک زدن بایک چشمک در ثانیه: سوئیچ بسته

و سیستم ایموبیلایزر فعال می باشد.

– کاملاً خاموش: سیستم ایموبیلایزر غیر فعال می باشد.

– چشمک زدن سریع با چهار چشمک در ثانیه: سوئیچ باز و سیستم ایموبیلایزر فعال می باشد.

– دائم روشن: سوئیچ باز و سیستم ایموبیلایزر دارای ایراد می باشد و به درستی عمل نمی کند.

موقعیت این چراغ بر حسب مدل خودرو و سیستم ایموبیلایزر متفاوت است (صفحه نشانگر، کلید قفل مرکزی،

چراغ های داخلی) این چراغ توسط واحد الکترونیکی ایموبیلایزر کنترل می شود.

