



نکات
کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو اکیریکس ABS, فرمان برقی Airbag و ...

عیب یابی سیستم ایربگ

اساس عیب یابی در این سیستم، مراجعه به چراغ اخطار ایربگ بر روی جلو آمپر می باشد.

سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.

چراغ اخطار ایربگ به مدت ۶ ثانیه بر روی صفحه نشانگر روشن شده و سپس خاموش می شود.

این حالت عملکرد صحیح سیستم ایربگ را نشان می دهد.

