



نکات  
کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو اکیریکس ABS, فرمان برقی Airbag و ...

## چراغ اخطار ایربگ

هنگامی که سوئیچ خودرو را باز می‌کنیم چراغ اخطار ایربگ به مدت ۶ ثانیه روشن شده و خاموش می‌شود که این حالت نشان دهنده عملکرد صحیح سیستم ایربگ است.

در صورتی که چراغ اخطار مجدداً روشن شود و بعد از ۶ ثانیه خاموش شود به معنای وجود ایرادهای ثبت شده در ECU می‌باشد. بعضی از ایرادات می‌توانند بصورت خودکار توسط ECU برطرف گردند، لذا بعد از اینکه ایراد توسط ECU برطرف گردید، به علت ثبت در حافظه ایسیو چراغ اخطار ایربگ به مدت ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 [www.negarkhodro.com](http://www.negarkhodro.com)

📍 @negarkhodro

📷 negar\_khodro



نگارخودرو