



نکات
کاربردی

چهارشنبه: تجهیزات خودرو (گیربکس ABS، فرمان برقی Airbag و ...)

چراغ اخطار ایربگ

در صورتیکه ECU دارای ایراد باشد، نمی تواند چراغ اخطار ایربگ را جهت نشان دادن ایراد کنترل نماید.

در شرایط زیر، چراغ اخطار ایربگ روشن می ماند:

– تغذیه باطری به ECU قطع باشد: چراغ به علت بازرسی و عیب یابی داخلی سیستم روشن می ماند.

– ECU عمل نمی کند: لامپ پیوسته روشن است.

– کانکتور ECU خوب وصل نشده است: لامپ پیوسته بوسیله اتصال کوتاه بر روی پایه های کانکتور، روشن می ماند.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar_khodro



نگارخودرو