



نکات کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

ایراداتی که ممکن است در سیستم ایموبیلایزر زیمنس رخ دهد

ردیف	شرح ایراد	علت بروز ایراد	روش رفع عیب
۱	ایراد در ارتباط TAG و ICU	خرابی TAG و یا ICU	- تعویض TAG - در صورت برطرف نشدن ایراد تعویض ECU
۲	ایراد در w-line در هنگام برقراری ارتباط بین ECU و ICU	اگر ارتباط بین ECU و ICU بدون دادن فرمان STOP قطع شود (مثلاً قطع برق در حین Learning)	- چک کردن w-line با اهم متر (پایه ۸ ICU و پایه ۵۶ ECU) - چک کردن تغذیه ICU و ECU (پایه ۳۰ باتری) و ۱۵ (برق بعد از سوئیچ) در ECU و پایه ۱ (باتری) و ۴ (برق بعد از سوئیچ) در ICU و پایه ۸ ICU به پایه ۷۸ ECU موتور از نوع زیمنس بایفیول می باشد
۳	اتصال کوتاه w-line به زمین	اگر w-line دائماً صفر ولت باشد، مقاومت بین این خط و زمین کمتر از ۳۰۰ اهم	محل اتصال w-line به زمین توسط اهم متر مشخص شده و اصلاح شود
۴	اتصال کوتاه LED-line به زمین	اگر LED-line غیرفعال باشد (LED خاموش باشد) ولی ولتاژ آن صفر باشد	محل اتصال LED-line (پین ۳ ICU) به زمین توسط اهم متر مشخص شده و اصلاح شود

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو