



نکات کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

ایراداتی که ممکن است در سیستم ایموبیلایزر زیمنس رخ دهد
(قسمت دوم)

ردیف	شرح ایراد	علت بروز ایراد	روش رفع عیب
۱	اتصال کوتاه LED-LINE به باتری	اگر LED-LINE فعال باشد (LED روشن باشد) ولی ولتاژ آن ۱۲ باشد	محل اتصال LED-LINE (پین ۳ icu) به باتری توسط اهم متر مشخص شده و اصلاح شود
۲	عدم وجود TAG	اگر TAG موجود نباشد یا کد آن به طور کامل خوانده نشود	- چک کردن کانتکتور آنتن و ICU - چک کردن آنتن (مقاومت اهمی بویین آنتن باید حدود ۸ اهم باشد و مقاومت بین سیم شیلد و بویین آنتن باید بی نهایت باشد) کلید از نظر وجود و صحیح بودن نوع TAG چک شود. - TAG تعویض گردد.
۳	عدم وجود FIX CODE TAG	اگر TAG Learn نشده باشد	TAG خام می باشد و می توان آن را Learn کرد
۴	عدم وجود Security Code در ICU	اگر Learn ICU نشده باشد	ICU خام می باشد و می توان آن را IEARN کرد

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو