

نکات
کاربردی

سه شنبه: آشنایی با اجزاء مکانیکی خودرو

پمپ بنزین

پمپ بنزین معمولاً در باک خودرو قرار دارد و بنزین را از باک به پیشرانه می‌رساند. محل جای گیری آن در اکثر خودروها در زیر صندلی‌های ردیف عقب است. فهمیدن خرابی پمپ بنزین ساده است. پمپ خراب سبب افت فشار بنزین می‌شود و کارکرد پیشرانه را با مشکل مواجه می‌کند همچنین اگر خودروی شما استارت خورده ولی روشن نشود، پمپ بنزین یکی از گزینه‌هایی است که باید سالم بودن آن را چک کرد.