



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

ریست چراغ سرویس رنو کپچر

- ۱- سوئیچ را باز کنید اما موتور را استارت نزنید. در خودروهای مجهز به دکمه استارت بدون نگه داشتن ترمز دوبار دکمه را بزنید تا سوئیچ باز شود.
 - ۲- دکمه بالا و پایین در انتهای دسته برف پاکن را فشار دهید.
 - ۳- دکمه بالا را بزنید، منوی سرویس دوره ای یا service interval ظاهر گردد.
 - ۴- دکمه بالا و پایین را فشرده و نگهدارید تا مسافت قبل از سرویس یا mileage before service ظاهر گردد.
 - ۵- دکمه را رها کنید.
 - ۶- دکمه بالا و پایین را دوباره فشرده تا چراغ سرویس شروع به چشمک زدن کند.
 - ۷- دکمه را رها کرده و دکمه بالا یا پایین را فشرده تا مسافت تا سرویس بعدی در صفحه نمایش داده شود.
 - ۸- دکمه بالا یا پایین را دوباره فشرده تا چراغ سرویس شروع به چشمک زدن کند.
 - ۹- سوئیچ را ببندید.
- در این زمان چراغ خاموش می شود.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



تقار خودرو