



نکات کاربردی

یکشنبه: ایموبیلازر

ایراداتی که ممکن است در سیستم ایموبیلازر زیمنس رخ دهد
(قسمت سوم)

ردیف	شرح ایراد	علت بروز ایراد	روش رفع عیب
۱	عدم دریافت درخواست از سوی ECU	اگر درخواست صحیح از طریق R-LINE دریافت نشود	اتصال R-LINE (پین ۵ ICU و پین ۶ ECU) با اهم متر چک شود و پایه ۵ ICU به پایه ۵۲ ECU با EMS از نوع زیمنس بایفیول
۲	عدم تشخیص کد TAG	اگر کد TAG کاملاً خوانده شود ولی برای ICU معتبر نباشد	TAG مجدداً Learn شود TAG تعویض گردد.
۳	ارتباط ناموفق با TAG	عدم ارتباط صحیح TAG و ICU	TAG تعویض گردد

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو