



نکات  
کاربردی

## یکشنبه: ایموبیلایزر

نحوه عیب یابی سیستم ایموبیلایزر (قسمت اول)

در صورت روشن نشدن خودرو موارد ذیل را باید چک کنید:

۱- ابتدا باتری خودرو را بررسی نمایید (در هنگام استارت ولتاژ باتری نباید کمتر از ۹ ولت

باشد زیرا در این صورت ECU و ICU درست عمل نخواهد کرد)

۲- در صورتی که هنگام باز کردن سوئیچ پمپ بنزین کار کرده و هنگام استارت زدن، بر

روی کویل جرقه وجود دارد، ایراد از سیستم ایموبیلایزر نبوده و ایراد یا مکانیکی است و

یا مربوط به سیستم EMS می باشد که باید با دستگاه عیب یاب ایراد ECU مشخص گردد.

**توجه:** پمپ بنزین از نظر عملکرد و فشار به طور دقیق چک گردد. در مواردی ممکن است

علیرغم کارکردن پمپ بنزین به علت ضعیف بودن پمپ و نرسیدن فشار بنزین به ۳/۵ بار

خودرو روشن نشود.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro



نگارخودرو