



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

نحوه عیب یابی سیستم ایموبیلایزر (قسمت دوم)

در صورتی که پس از باز کردن سوئیچ لامپ مربوط به ایموبیلایزر در جلوآمپر کماکان چشمک می زند موارد ذیل می بایستی بررسی شود:

- TAG داخل کلید موجود بوده و از محل نصب خود خارج نشده باشد.

- کانکتور آنتن از نظر درست بودن اتصال به ICU چک گردد.

- قطعه آنتن با اهم متر چک گردد (بین پایه های ۱ و ۲ مقاومت ۸ اهم و بین پایه ۳ و پایه های ۱ و ۲ مقاومت باید بی نهایت باشد)

- کابل آنتن از نظر له شدگی بررسی گردد. در صورتی که کابل آنتن دچار له شدگی شده باشد امکان دارد آنتن گاهی اوقات درست عمل کرده و گاهی اوقات دچار قطع و

یا اتصال شود.

ادامه دارد ...

