



نکات  
کاربردی

پنجشنبه: نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی

لرزش خودرو در هنگام کارکرد (قسمت چهارم)

گاهی اوقات لرزش خودرو تنها در قسمت فرمان احساس می‌شود، در این حالت تنها موردی که می‌توان به آن شک کرد، تنظیم نبودن چرخ‌ها است.

از موارد دیگر، می‌توان به وجود ناصافی در رینگ‌ها اشاره کرد. سیبک‌ها از دیگر قطعاتی هستند که نقش بسیار مهمی را در روان حرکت کردن خودرو ایفا می‌کنند، بنابراین اگر نیاز به تعویض دارند در انجام این کار تنبلی نکنید!

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar\_khodro



نکارخودرو