



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

روش باز کردن ایموبیلایزر پیکان وانت

۱- سرباطری را جدا نمایید.

۲- محل نصب ICU ایموبیلایزر زیر داشبورد سمت چپ در نزدیکی ستون فرمان می باشد، دو عدد پیچ آن را با (۱) باز کنید.

۳- سپس سوکت هشت پایه مشکی (۲) و همینطور

سوکت سه پایه مشکی (۳) قطعه ICU ایموبیلایزر

را جدا نمایید.

