



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای سنسور TMAP ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0108 - P0107)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای و یا وصل نبودن سنسور T-MAP

- خرابی سنسور T-MAP

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود (پین C1, C2, C3, C4 از کانکتور مشکی ECU چک شود)

- تست اهمی سنسور T-MAP

- تعویض سنسور T-MAP

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

