



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای پمپ بنزین ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0628 - P0629)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- معیوب بودن پمپ بنزین

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن پمپ بنزین

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود (پین K1 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)

- چک اهمی پمپ بنزین

- تعویض پمپ بنزین

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو