



نکات  
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

## تعویض فیلتر هوا

پس از طی چه مسافتی با خودرو اقدام به تعویض فیلتر هوا کنیم؟

سازندگان فیلترهای هوای خودرو تعویض این فیلترها در هر بیست هزار کیلومتر را توصیه می کنند، ولی حتماً دفترچه راهنمای خودروی خود را جهت اطلاع از زمان دقیق تعویض فیلتر خود را مطالعه کنید.

به خاطر داشته باشید که شرایط رانندگی سختی چون درجا کار کردن خودرو در ترافیک های طولانی، رانندگی در جاده های خاکی و یا یدک کشیدن بارهای سنگین می تواند به پیشانه فشار مضاعفی وارد سازد، بنابراین مجبور به تعویض زودتر از موعد فیلتر خواهید شد. توقف و حرکت مجدد مضاعف داخل شهر نیز به عنوان شرایط پر فشار دسته بندی می شود.