



نکات  
کاربردی

## یکشنبه: ایموبیلایزر

### نحوه عیب یابی سیستم ایموبیلایزر

**در صورت روشن نشدن خودرو موارد ذیل را چک کنید :**

– ابتدا باتری خودرو را بررسی نمایید. (در هنگام استارت ولتاژ باتری نباید کمتر از ۹ ولت باشد زیرا در اینصورت ECU و ICU درست عمل نخواهند کرد)

– در صورتیکه هنگام باز کردن سوئیچ، پمپ بنزین کار کرده و هنگام استارت زدن بر روی کویل جرقه وجود دارد، ایراد از سیستم ایموبیلایزر نبوده و ایراد یا مکانیکی است و یا مربوط به سیستم EMS می باشد که باید با دستگاه عیب یاب ایراد ECU مشخص گردد.

**توجه :** پمپ بنزین از نظر عملکرد و فشار بطور دقیق چک گردد. در مواردی ممکن است علیرغم کار کردن پمپ بنزین به علت ضعیف بودن پمپ و نرسیدن فشار بنزین به ۳/۵ بار خودرو روشن نشود.

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro



نگارخودرو