



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

Pin layout یونیت ایموبیلایزر CIM

کانکتور ۸ پایه مشکی	
مشخصات	پین شماره
برق ۱۲ ولت بعد از فیوز	۱
منفی (Ground)	۲
خروجی LED به نمایشگر جلو آمپر	۳
برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ	۴
شبکه H-CAN	۵
شبکه L-CAN	۶
K-LINE : ارتباط بین ICU با دستگاه عیب یاب	۷
W-Line : ارتباط ICU و ECU موتور	۸

کانکتور ۲ پایه مشکی	
اتصال به آنتن	۱
اتصال به آنتن	۲