



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

تعریف ریموت سوزوکی گراندویتارا



- ۱- درب ها بسته، کلید داخل سوئیچ و در حالت باز باشد.
- ۲- یک بار درب سمت راننده باز و بسته
- ۳- سوئیچ را در آورید و درب سمت راننده را باز نمایید.
- ۴- یک بار سوئیچ را باز و بسته و خارج کنید.
- ۵- سه بار میکرو سوئیچ لای درب را فشار دهید.
- ۶- یک بار سوئیچ باز و بسته و کلید را از سوئیچ خارج کنید.
- ۷- به تایید عملکرد شما یک بار رله قفل مرکزی عمل می کند.
- ۸- دکمه بازکن ریموت را فشار دهید.
- ۹- برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن ریموت را فشار دهید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو