



نکات  
کاربردی

سه شنبه: آشنایی با اجزاء مکانیکی خودرو

## استارت‌ر

هنگامی که کلید استارت را در خودرو فشار می‌دهید موتور استارت‌ر که یک الکتروموتور است فعال شده و پیشران‌هی خودرو را می‌چرخاند تا روشن شود. اگر استارت زدید و استارت‌ر کار نکرد به احتمال زیاد موتور آن سوخته است و باید آن را تعویض کنید. تجربه نشان داده است که استارت‌ر بدون اطلاع قبلی و بصورت ناگهانی از کار می‌افتد. استارت‌ر خیلی گران قیمت نیست و تعویض آن در اکثر خودروها به سادگی امکان پذیر است.