



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای هیتر سنسور اکسیژن پایین ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0038 - P0037)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن هیتر سنسور اکسیژن پایین

- خرابی هیتر سنسور اکسیژن پایین

مراحل خطایابی و تعمیر:

۱- دسته سیم چک شود. (پین Q4, O2 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)

۲- قطعه سنسور اکسیژن پایین تعویض گردد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگارخودرو