

نکات کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

جدول فیوزهای نود EBB پژو پارس

فیوز	آمپر	نوع فیوز	صنکده
F1	10	Mini	برقی پمپ بنزین
F2	40	J-Case	برقی ۱ ABS
F3	30	J-Case	برقی ۲ ABS
F4	50	J-Case	برقی باتری برای AA و CC سولنج استارت
F5	50	J-Case	برقی باتری برای KK سولنج استارت
F6	50	J-Case	برقی باتری برای کاپه رله ها و فیوزهای داخلی جعبه فیوز داخلی داشبورد
F7	40	J-Case	۱. برقی باتری کاپه رله ها و فیوزهای ۲ IPFRB - برقی پروژکتور دسته راهنما ۳. برقی رله مدیریت تانک ۴. برقی ECU
F8	40	J-Case	۱. آلزاکور موتور ۲. شیر برقی آبستر ۳. سنسور سوخت ۴. کویل جرقه ۵. سنسور موقعیت میل پاش
F9	---	---	---
F10	5	Mini	برقی یونین رله های جعبه فیوز داخلی محوطه موتور
F11	5	Mini	برقی پمپ آب (آبشار)
F12	5	Mini	آبشار (آبشار)
F13	15	Mini	مه شکن جلو
F14	20	Mini	برقی
F15	---	---	---
F16	---	---	---
F17	10	Mini	گرمکن درجه گاز
F18	10	Mini	سنسور اکسیژن
F19	30	J-Case	فن موتور دور تند
F20	30	J-Case	فن موتور دور کند
F21	---	---	---
F22	10	Mini	کلاچ کمپرسور کولر
F23	5	Mini	برقی یونین رله های (کمپرسور کولر - فن موتور)
F24	20	Mini	برقی باتری برای ECU
F	15	Mini	ذخیره
F	20	Mini	ذخیره

نکته: فقط یکی از فیوزهای F11 یا F12 باید در محل اش وجود داشته باشد.