



Audi



**نکات
کاربردی**

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

خاموش کردن چراغ سرویس آئودی TT

۱. سوئیچ را در حالت باز قرار دهید (موتور را روشن نکنید)

۲. دکمه سمت راست پشت آمپر را نگه دارید و در همین حین دکمه استارت

سوئیچ را یکبار فشار دهید (موتور را روشن کنید)

۳. در حالی که کلمه SERVICE روی صفحه نمایش پشت آمپر مشاهده می شود

دکمه سمت راست را رها کنید.

۴. دکمه سمت چپ پشت آمپر را فشار دهید تا عبارت SERVICE IN xxxx

Miles / Kilometres روی صفحه نمایش مشاهده شود.

۵. دکمه سمت چپ را رها کنید و موتور را خاموش کنید.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



نگار خودرو