

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

معرفی گزینه های پیکربندی CEC پارس

کلید قفل مرکزی (Master Lock / Unlock) :

فعال : اگر کلید قفل مرکزی موجود روی پنل داشبورد را در خودرو فشار دهیم قفل مرکزی عمل کرده و کلیه دربها قفل می شوند یا باز می شوند.

غیرفعال : اگر کلید قفل مرکزی موجود روی پنل داشبورد را در خودرو فشار دهیم دیگر قفل مرکزی عمل نمی کند.

ادامه دارد ...