

نکات  
کاربردی



سده شنبه: آشنایی با اجزاء مکانیکی خودرو

## واتر پمپ

واتر پمپ مایع خنک کننده پیشرانه را به جریان می‌اندازد. امروزه واتر پمپ‌ها در انواع برقی و مکانیکی موجود هستند. بدترین حالت در واتر پمپ‌های برقی، از کار افتادن آنها است که در اینصورت باید واتر پمپ را تعویض کنید. واتر پمپ‌های مکانیکی اما با مشکلات مختلفی از نشتی آب رادیاتور گرفته تا خرابی بلبرینگ‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. در هنگام تعویض واتر پمپ بهتر است مایع خنک کننده را نیز کاملاً تعویض کنید.