



TOYOTA



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

خاموش کردن چراغ فشار باد تایر در تویوتا لندکروز
(مدل ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴)

۶. شیر و انتقال دهنده تنظیم فشار باد تایر تویوتا همراه با یک کد مخصوص روی خودرو نصب می شود و زمانی که شیر و فرستنده خودرو تعویض می شود باید کد مخصوص آن را از شرکت سازنده دریافت کرده و وارد کرد.

۷. طبق دستورالعمل شرکت سازنده تمامی تایرهایی که از عمر آنها ۶ سال یا بیشتر می گذرد باید توسط تکنسین متخصص تویوتا چک شود (حتی اگر در این مدت استفاده نشده یا به ندرت استفاده شده باشد)

۸. اگر احیاناً بطور اتفاقی دکمه ریست فشار باد تایر را فشار دهیم باید دوباره عملیات ریست را از ابتدا انجام داد.

– نکاتی در خصوص انجام این عملیات در قسمت بعدی ذکر خواهد شد

ادامه دارد ...

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro

