



نکات  
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

تفاوت BSI خام با BSI دانلود شده با توجه به علائم

چراغ سقف را در حالت لای دری می گذاریم اگر سوئیچ را داخل مغزی قرار داده و یک بار باز و بسته کنیم و چراغ سقف روشن شود نشان دهنده آن است که BSI خام می باشد و یا حافظه دائم BSI پاک شده است و یا چیپ حافظه داخل ریموت وجود ندارد. حال اگر بعد از خارج کردن سوئیچ از مغزی چراغ سقف روشن شود یعنی BSI قبلا دانلود شده است و یا حافظه دائم آن پاک نشده و خودرو در حالت معمولی و زمانی که مشکلی ندارد نیز همین علائم را دارد. لازم به ذکر است که BSI ای که کد آن پاک شده باشد هم علائم BSI دانلود شده را خواهد داشت.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 [www.negarkhodro.com](http://www.negarkhodro.com)

📍 @negarkhodro

📷 negar\_\_khodro



نگارخودرو