



نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

علائم چراغ ایموبیلایزر

در خودروهای ایموبیلایزر دار با ECU زیمنس در حالت سوئیچ بسته چراغ قفل (چراغ ایموبیلایزر) در پشت آمپر روشن خاموش می شود (چشمک می زند) و در حالت سوئیچ باز خاموش می شود، ولی در زمانی که سیستم ایموبیلایزر ایراد داشته باشد در حالت سوئیچ باز هم چشمک می زند.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

