



## خاموش کردن چراغ سرویس خودرو اهل کورسامدل های قبل از ۲۰۰۳

- ۱- موتور را خاموش کنید.
- ۲- دکمه ریست پشت آمپر را فشار داده و نگه دارید.
- ۳- خودرو را در حالت سوئیچ باز (یک مرحله قبل از استارت) قرار دهید.
- ۴- عبارت INSP روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و برای چندثانیه چشمک می زند.
- ۵- دکمه ریست پشت آمپر را تا زمانی نگه دارید که علامت "—" روی صفحه نمایشگر نشان داده شود.
- ۶- دکمه ریست را رها کرده و سوئیچ را ببندید.