



سیستم مالتی پلکس اکوماکس کروز

صداهای بازر داخل نود BCM در حالت‌های زیر به گوش می‌رسد:

- ۱- روشن ماندن چراغ‌ها هنگامی که موتور خاموش گردد.
- ۲- باز بودن دربها هنگام حرکت خودرو
- ۳- سطح هشدار بنزین
- ۴- سرعت بالای غیرمجاز خودرو
- ۵- باز بودن کمربندهای ایمنی هنگام حرکت خودرو
- ۶- هنگام هشدار High Temperature