



نگهداری از گیربکس اتوماتیک

عدم تعویض وضعیت سلکتور دنده در حالت حرکت:

برخی معتقدند تعویض وضعیت دنده از طریق سلکتور به صورت الکتریکی است اما باید بگوییم تنها یونیت کنترل گیربکس برای فهمیدن وضعیت دنده به صورت الکتریکی است و اعمال وضعیت دنده به صورت مکانیکی انجام می‌شود. لذا سعی کنید هیچگاه هنگام حرکت وضعیت دنده را در حرکت تغییر ندهید به استثنای وضعیت دنده M دستی.