



سیستم مالتی پلکس اکوماکس کروز

به دلیل اینکه مسیر شبکه ارتباطی BCM با سایر نودها از کانال کانکتور عیب یاب عبور می‌کند اگر نود BCM برداشته شود امکان عیب یابی سایر نودها نیز از بین می‌رود. به عبارت دیگر نود BCM بعد از اتصال با شبکه و ارتباط با کانکتور عیب یاب شناخته می‌شود و اجازه عیب یابی می‌دهد.