



علائم چراغ ایموبیلایزر در سیستم های Valeo

در این خودروها چراغ ایموبیلایزر وجود ندارد و ایراد سیستم ایموبیلایزر از طریق چراغ چک اعلام می شود. به این ترتیب که در صورت بروز مشکل وقتی که سوئیچ را باز می کنیم چراغ چک (چراغ انژکتور) روشن و خاموش می شود (چشمک می زند) لازم به ذکر است در حالت سوئیچ بسته هیچگونه علائمی در پشت آمپر مشاهده نمی شود (برای سیستم سالم و ایراد دار فرقی نمی کند و در هر صورت با بستن سوئیچ راننده هیچ چراغی را مشاهده نخواهد کرد)