



چراغ هشدار روغن موتور خودرو توپوتا لندکروز سری ۱۰۰

– بعد از ۷۲۰۰ کیلومتر (Miles ۴۵۰۰) رانندگی با خودرو چراغ هشدار در حدود ۳ ثانیه روشن می شود و حدود ۱۲ ثانیه چشمک می زند. اگر شما همچنان به رانندگی با خودرو ادامه دهید و عدد کیلومتر به ۸۰۰۰ برسد (Miles ۵۰۰۰)، با باز شدن سوئیچ چراغ هشدار بطور دائم روشن می شود.

– بعد از تعویض روغن موتور برای خاموش کردن چراغ هشدار روغن مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱ – سوئیچ خودرو را در حالت LOCK قرار دهید.
- ۲ – کلید TRIP را روی پشت آمپر نگه دارید و همزمان سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.
- ۳ – تا زمانی که چراغ خاموش نشده، کلید TRIP را نگه دارید. چراغ قبل از خاموش شدن در حدود ۲ ثانیه به حالت چشمک زن در می آید.