



علائم چراغ ایموبیلایزر خودروی L90

در خودروی تندرو ۹۰، در حالت سوئیچ بسته چراغ ایموبیلایزر هر ثانیه یکبار خاموش و روشن می شود ولی در حالت سوئیچ باز بصورت ثابت روشن می ماند. در صورت خرابی در حالت سوئیچ باز چراغ بصورت لحظه ای روشن و خاموش می شود