



نحوه چک کردن چراغ سرویس تویوتا پریوس نسل دوم

۱- پدال گاز را فشار دهید.

۲- یکی از درب ها را باز کنید. چراغ هشدار باز بودن درب ها باید روشن شود.

۳- درب را ببندید. چراغ هشدار باز بودن درب ها باید خاموش شود.

۴- دکمه سوئیچ را بدون اینکه پدال گاز را نگه دارید ۲ بار فشار دهید تا وارد مد

(IG-ON) شوید. در این هنگام همه ی چراغ ها در حالت چک قرار می گیرند و

همه چراغ های سرویس بجز چراغ باز بودن درب ها روشن می شود. چراغ های زرد

سیستم ترمز (abs) و (VSC) بعد از روشن شدن چراغ (Ready) خاموش می شوند.

*در شرایطی خاص ممکن است چراغ های زرد رنگ سیستم ترمز تا ۶ ثانیه بعد از

استارت سیستم هیبرید روشن بماند.

*اگر هر کدام از چراغ های هشدار خودرو مانند دستورالعمل بالا کار نکرد، بلافاصله

خودرو را نزدیک تعمیرکار تویوتا چک کنید.