



موتور زیاد گرم می شود

ایراد :

موتور زیاد گرم می شود

عیب یابی :

- ترموستات معیوب است، آن را آزمایش و رفع عیب کنید.
- فشار روی موتور خیلی زیاد است، آن را کاهش دهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.
- تسمه پروانه را سفت کنید. (در حد استاندارد)
- آب کافی در رادیاتور نیست.
- روغن کافی در کارتر نیست.
- پمپ روغن ضعیف شده است.
- فیلتر روغن خیلی کثیف است.

1



موتور زیاد گرم می شود

- مدار گردش آب رسوب گرفته که باعث انسداد مسیر و یا کاهش حجم گردش سیال در مسیر شده است.
- واتر پمپ خراب است.
- سیستم سوخت رسانی به درستی تنظیم نشده است که باعث شده نسبت بنزین به هوا کم باشد.
- لوله اگزوز معیوب است و دود خروجی به خوبی خارج نمی شود.
- سیستم جرقه زنی تنظیم نیست.
- سوپاپها به درستی فیلرگیری نشده اند.

2