



ریست چراغ سرویس پژو ۲۰۰۸

- ۱- در حالی که خودرو کاملاً متوقف شده موتور را خاموش کنید.
- ۲- دکمه نشان داده شده در تصویر را فشرده و نگه دارید.
- ۳- همزمان سوئیچ را باز کنید اما خودرو را استارت نزنید، روی صفحه نمایشگر اعدادی بصورت شمارش معکوس از ۱۰ به صفر نمایش داده می شود.



- ۴- دکمه را نگه دارید تا عدد مشخص شده به صفر برسد.
- ۵- دوباره سوئیچ را در حالت بسته قرار دهید، با روشن کردن خودرو عملیات با موفقیت انجام شده است.