



عواملی که موجب ایجاد ایراد موقت در سیستم ABS و یا روشن شدن چراغ ABS می شود

۱- حرکت با ترمز دستی کشیده.

۲- هرزگردی چرخ ها در سطوح لغزنده.

۳- حرکت چرخها زمانیکه روی جک قرار گرفته.

۴- خودرو در گل و لای گیر کرده باشد.

توجه: ۷۰ درصد این ایرادها با ریست ایسیو

برطرف می شود و چراغ ABS خاموش می شود.