



## ریست چراغ سرویسی MVM X33

۱. سوئیچ را ببندید و دکمه‌ی روی صفحه کیلومتر را فشرده نگه دارید.
۲. در این حالت سوئیچ را باز کرده و در حالی که همچنان دکمه‌ی روی صفحه آمپر را فشرده نگه داشته اید موتور را روشن کنید.
۳. چند ثانیه بعد از روشن شدن موتور، دکمه‌ی روی صفحه آمپر را رها کنید.
۴. در این مرحله چراغ سرویس صفحه آمپر خاموش می شود.