



## چرا خودرو روشن نمی شود؟

شایع ترین دلیل این ایراد ضعف باتری خودرو است.

عمر مفید باتری خودرو معمولا بین ۵ تا ۶ سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر است. اغلب نشانه های اولیه ای از کاهش توان باتری وجود دارد که از جمله آنها می توان به سخت استارت خوردن خودرو و خوابیدن باتری بعد از یک تا دو روز استفاده نکردن از خودرو اشاره کرد. اشخاص غیر حرفه ای هم می توانند باتری را تعویض کنند اما بهتر است متخصص ضمن تعویض باتری، از صحت عملکرد دینام مطمئن شود. چراکه در مواردی ایراد دینام سبب ضعیف شدن باتری می شود.