



## سیستم ایموبیلایزر خودروهای با ایسیوزیمنس (CIM)

در سیستم ایموبیلایزر خودروهای با ایسیوزیمنس CIM ، ICU دارای دو سوکت است. یک سوکت سه پایه به کنار آن و یک سوکت ۸ پایه به زیر آن وصل می شود. سوکت سه پایه مربوط به ارتباط بین آنتن و ICU می باشد و اتصال هر یک از پایه های سوکت ۸ پایه به شرح ذیل می باشد :





## سیستم ایموبیلایزر خودروهای با ایسیو زیمس (CIM)

پایه ۱ : وصل به برق مثبت از جعبه فیوز اصلی

پایه ۲ : وصل به اتصال بدنه منفی

پایه ۳ : وصل به چراغ ایموبیلایزر

پایه ۴ : وصل به برق مثبت بعد از سوئیچ

پایه ۵ : وصل به ECU موتور

پایه ۶ : وصل به ECU موتور