



ریست کردن چراغ هشدار سرویس پژو ۲۰۶ و ۲۰۷

- ۱- سوئیچ را بسته و ۱ ثانیه صبر کنید.
 - ۲- دکمه راست در صفحه آمپر را فشار دهید.
 - ۳- در حالی که اهرم را فشرده نگه داشته اید سوئیچ را باز کنید.
 - ۴- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر می رسد. (این کار حدود ۱ ثانیه به طول می انجامد)
 - ۵- وقتی در صفحه مقدار صفر نشان داده شد اهرم را رها کنید.
 - ۶- سوئیچ را بسته و ده ثانیه صبر کنید و سپس سوئیچ را باز کنید و مجددآده ثانیه صبر کنید.
 - ۷- عملیات ریست به طور کامل انجام شده است.
- * توجه داشته باشید که خودروی ۲۰۶ دارای دو نوع پشت آمپر است و ممکن است جای دکمه ریست در آن ها متفاوت باشد.