



روش ریست کردن چراغ هشدار روغن و سرویس مزدا ۳

۱- در حالت موتور خاموش دکمه TRIP نشان داده شده را فشار دهید و نگاه دارید.

۲- در همین حالت سوئیچ خودرو را باز کنید اما استارت نزنید و دکمه را برای ۵ ثانیه دیگر نگاه دارید.



۳- چراغ مستر لایت نشان داده شده روی پشت آمپر شروع به چشمک زدن می کند و بعد از چند ثانیه عملیات ریست با موفقیت انجام می شود.