



## علائم چراغ ایموبیلایزر

در خودروهای ایموبیلایزر دار با ECU زیمنس RLINE در حالت سوئیچ بسته چراغ قفل (چراغ ایموبیلایزر) در پشت آمپر روشن و خاموش می شود (چشمک می زند) و در حالت سوئیچ باز خاموش می شود ولی در زمانی که سیستم ایموبیلایزر ایراد داشته باشد در حالت سوئیچ بسته علائمی نداشته و در حالت سوئیچ باز چشمک زن خواهد بود.